

| VD   | VB   | B    | CARGA ADMISIBLE POR ESTANTE |
|------|------|------|-----------------------------|
|      |      |      | 2G                          |
| 720  | 750  | 1225 | 1.000 Kg                    |
| 920  | 950  | 1425 | 750 Kg                      |
| 1120 | 1150 | 1625 | 500 Kg                      |

| VH  | Nº DE NIVELES | HE   | HBE  |
|-----|---------------|------|------|
| 200 | 1x3+1         | 938  | 1229 |
|     | 1x4+1         | 1297 | 1588 |
|     | 1x5+1         | 1656 | 1947 |
|     | 1x6+1         | 2015 | 2306 |
| 300 | 1x3+1         | 1138 | 1529 |
|     | 1x4+1         | 1597 | 1988 |
|     | 1x5+1         | 2056 | 2447 |
| 400 | 1x3+1         | 1338 | 1829 |
|     | 1x4+1         | 1897 | 2388 |
| 500 | 1x3+1         | 1538 | 2129 |
|     | 1x4+1         | 2197 | 2788 |


| ML   | G's | P    | LT   |
|------|-----|------|------|
| 1000 | 2   | 700  | 1000 |
| 2000 | 2   | 1140 | 2000 |
| 3000 | 2   | 1640 | 3000 |
| 4000 | 2   | 2200 | 4000 |
| 5000 | 2   | 2760 | 5000 |
| 6000 | 2   | 3350 | 6000 |


**SELECCIÓN DEL EQUIPO**

- 1 - Seleccionar la Longitud útil del brazo (VD) según las dimensiones de las cargas
- 2 - Seleccionar la altura útil de los estantes según la altura de la carga (VH)
- 3 - Seleccionar el número de estantes con brazos telescópicos, lo que da la altura del nivel fijo superior (HBE)
- 4 - Indicar la longitud del material a almacenar (ML)

**DESCRIPCION DE LA REFERENCIA**

MINI MULTI - 4E - 2G - 92x30 - ML=4000





| TIPO  | VH  |
|-------|-----|
| MPC   | 100 |
| MPC-H |     |
| MCC   | 80  |

| ML    | LC    |
|-------|-------|
| 3.000 | 2.900 |
| 6.000 | 5.900 |

| VD    | VI    |
|-------|-------|
| 1.120 | 1.100 |
| 920   | 900   |
| 720   | 700   |

**DESCRIPCION DE LA REFERENCIA**

MCC - 290 - 72x8

Tipo

longitud del contenedor

Ancho x alto del contenedor